


oulemei

Инструкция по эксплуатации умной аэрофритюрницы

OLM-KZF002





Картошка фри	Сладкий картофель	Рыба	Торт	
Креветки	Куриные крылышки	Орехи	Мясо	
Время/температура (Кнопка переключения Временных/температурных режимов)	Кнопка уменьшения времени/температуры	Пуск/Отмена	Кнопка увеличения времени/температуры	Программы (Выбор программы)

- 1 Нажмите кнопку "Пуск/Отмена", чтобы начать использовать аэрофритюрницу.
- 2 Нажмите "Кнопку выбора программы", чтобы выбрать любую программу, из следующих: картошка фри, сладкий картофель, рыба, торт, креветки, куриные крылышки, орехи, мясо.
- 3 Определите температуру, необходимую для приготовления ингредиентов, нажмите кнопку Время/температура "+"/"-", чтобы отрегулировать температуру, нажмите кнопку Время/температура "+"/"-", чтобы отрегулировать время (диапазон регулировки температуры: 60-200°C)
- 4 Если вам необходимо выключить устройство в процессе работы, вы можете нажать и удерживать кнопку "Пуск/Отмена" 3 секунды, после завершения работы, если вам нужно продолжить работу, пожалуйста, настройте необходимый режим заново.
- 5 Когда таймер выдаст сообщение о наступлении установленного времени приготовления. Выньте фритюрницу из устройства и поставьте ее на жаропрочную столешницу.
- [Примечание] Если нужно отрегулировать время или температуру после запуска устройства, вы можете нажать на кнопку Время/температура "+"/"-/" для регулировки.

Очистка

- 1.- Изделию требуется около 30 минут для остывания, только после можно приступать к очистке.
- 2.- Чистите изделие после каждого использования, пожалуйста, вынимайте пароварку при чистке. Не используйте металлические губки или абразивные чистящие средства для чистки данного устройства, а также внутренних корзины для жарки и решетки для приготовления на пару, в противном случае, это может повредить их аэрозольную краску с антипригарным покрытием.

Хранение

1. Отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Убедитесь, что детали устройства чистые и сухие.

Если у вас есть какие-либо вопросы или информация, требующие обслуживания или консультации, пожалуйста, свяжитесь с нами или вашим дистрибьютором.

Устранение неполадок		
Признаки неисправности	Причины	Решение
Не работает	Вилка питания не вставлена в розетку	Подключите шнур питания к заземленной розетке
	Корзина для жарки не установлена на место	Убедитесь, что корзина для жарки правильно установлена на место
Пища не прожаривается до конца	Положили слишком много ингредиентов в корзину для жарки	Если ингредиентов слишком много, пожалуйста, кладите их порциями в корзину для жарки
	Заданная температура слишком низкая	Увеличьте температуру запекания и жарки
Неравномерно выпекается и/или жарится	Заданное время слишком короткое	Увеличьте время запекания и обжаривания продуктов
	Сливание ингредиентов и неравномерный нагрев	Смешивающиеся вместе ингредиенты необходимо перемешивать во время жарки
Готовые блюда не хрустят	Были использованы неподходящие ингредиенты	Поверхность ингредиентов можно немного смазать маслом
Корзина для жарки не на месте	Большое кол-во ингредиентов в корзине для жарки.	Достаньте соответствующие ингредиенты и запекайте и обжаривайте порциями
	Корзина для жарки поставлена с наклоном.	Корзина для жарки должна быть установлена непосредственно во внутренней полости устройства
Появление дыма	Жир пригорает к нагревательному элементу.	Это нормально, когда обжаренные с большим кол-вом масла ингредиенты время от времени выделяют небольшое кол-во дыма,
	Остаются пригоревшие осадки из обжаренной стали и пищи.	Пожалуйста, обязательно чистите устройство после каждой использования,
На дисплее высвечивается E1/E2/E3	E1: У датчика температуры разомкнута цепь. E2: Короткое замыкание датчика температуры E3: Неисправность нагревательного элемента	Обращайтесь в отдел послепродажного обслуживания за услугами технического обслуживания,
	Сертификат соответствия	
	Инспектор 01	
	Соответствует	

Гарантия		
Чтобы обеспечить удовлетворительное послепродажное обслуживание потребителей и защитить их законные права и интересы, наша компания действует в соответствии с "Законом Китайской Народной Республики о качестве продукции" и "Положением об ответственности за ремонт, замену и возврат некоторых товаров" и нормативными актами, ниже приведены три пакета стандартов ; Для мелкой бытовой техники гарантия начинается с даты прямой продаж потребителю (при условии наличия действительного чека). Гарантия на продукт один год.		
1) Для мелкой бытовой техники наша компания предоставляет потребителям гарантийные талоны ;		
2) В течение срока действия "Трех гарантий - 1) гарантийный ремонт, 2) гарантийный возврат, 3) гарантийный обмен", за исключением ситуаций подпадающих под исключения описанные в пункте 3 ниже, будут осуществляться бесплатные ремонтные услуги (включая сами ремонтные работы, материалы затрачиваемые во время ремонта и т.д.).		
Авторизованный центр технического обслуживания гарантирует нормальное функционирование изделия после ремонта.		
3) При нижеописанных исключениях, "три гарантии" не действуют, но возможен платный ремонт.		
1.Ущерб, причиненный потребителями в результате неправильного использования, обслуживания и хранения.		
2.Ущерб, причиненный в результате использования лицами, не имеющими право на гарантию, предоставляемую поставщиком		
3.Отсутствует действующий талон или чек.		
4.Модель указанная в талоне трех гарантий не соответствует модели отправленной на ремонт продукции.		
5. Поломка вызвана форс-мажорными обстоятельствами.		
6. Гарантийный срок истек.		

Гарантийный талон на изделие

Примечание: Если у вас есть какие-либо вопросы, требующие обслуживания и консультации, пожалуйста, свяжитесь с нами или с вашим дилером. (В соответствии с дилерским соглашением)

Название продукта	Электрическая духовка (аэрофритюрница)	Дата покупки Год/месяц/день
Клиент	Адрес:	
	Тел.:	
Продавец	ФИО:	
	Адрес:	
	Тел.:	
	ФИО:	

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед его использованием, уделите особое внимание мерам предосторожности и сохраните данное руководство надлежащим образом для дальнейшего использования. Если вам необходимо передать кому-либо данное устройство, пожалуйста, удостоверьтесь, что это руководство будет передано вместе с ним. Технические характеристики описанные в данном руководстве могут быть изменены без предварительного уведомления. Форма и цвет фактического продукта могут незначительно отличаться описанных в данном руководстве. Пожалуйста, ориентируйтесь по фактическому изделию.

В соответствии с положениями "Административных мер по ограничению использования опасных веществ в электротехнических и электронных изделиях" Китайской Народной Республики. В следующей таблице перечислены названия и содержание токсичных и вредных веществ или элементов, которые могут содержаться в электрических и электронных изделиях.						
Токсичные вещества или элементы						
Название детали	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Полибромированные дифенилы (PBB)	Полибромированные полифениленовые эфиры (PBDE)
Шнур питания, вилка	X	O	o	O	o	O
Метизы	o	o	o	o	o	o
Пластиковые детали	O	O	O	O	O	O
Нагревательный элемент	X	O	O	O	O	X
Блок питания	X	o	o	o	o	o
Тип винта	o	O	O	X	O	O
Упаковка, наклейки	O	O	O	O	O	O
Нержавеющая сталь	o	O	O	O	o	o
Внутренний кабель	X	o	o	o	o	o

