

OULEMEI

Инструкция по эксплуатации

Аэрофритюрница



OLM-KZF017

220-240V~ 50/60Hz

6.5L

1600-1800W

Благодарим Вас за покупку этого продукта.
Для обеспечения безопасности и правильного использования
этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте
инструкцию перед использованием.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА.....	3
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.....	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА.....	4
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ:.....	4
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	5
1. ОЧИСТКА:.....	5
2. ХРАНЕНИЕ:.....	6
3. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:.....	6
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ.....	9

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Аэрофритюрница использует принцип сочетания горячего воздуха с высокоскоростной циркуляцией воздуха (быстрая вентиляция). Она оснащена грилем-решеткой, что позволяет готовить разнообразные вкусные блюда полезно, быстро и просто. Она обеспечит равномерный нагрев ваших ингредиентов, поэтому для приготовления большинства блюд нет необходимости добавлять масло. Кроме того, эта аэрофритюрница даёт вам более удобный способ легко приготовить торты, пироги и другие деликатесы.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название продукта	Аэрофритюрница
Модель №.	ОЛМ-KZF017
Номинальное напряжение	220 В~240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт-1800 Вт
вес нетто	5,1 кг
емкость	6,5 литров

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКТА

Подготовка к работе

Удалите все упаковочные материалы.

Достаньте фритюрницу и гриль, снимите пузырчатую пленку.

Очистите жаровню и гриль теплой водой, протрите боковые и нижние части машины влажной тканью и подождите, пока машина полностью высохнет, прежде чем использовать ее.

Поместите машину на устойчивую поверхность. Не рекомендуется использовать удлинитель.

Вокруг машины должно быть зарезервировано достаточно места, чтобы поверхность находилась на расстоянии не менее 10 см от других предметов, и никакие предметы не должны располагаться возле вентиляционного отверстия.

Предупреждение

При первом использовании вы можете заметить дым и/или легкий запах. Это нормально и это пройдет. Поэтому, прежде чем использовать её для приготовления пищи, машину следует предварительно прогреть в течение 5-10 минут.

Инструкция по эксплуатации машины:

Положите еду в кастрюлю.

В зависимости от высоты продуктов их следует размещать в кастрюле разумно, чтобы еда не превышала 2/3 высоты внешней кастрюли.

Поместите решетку для гриля во фритюрницу и, определившись с ингредиентами для приготовления, подключите машину к источнику питания.

После того, как машина будет подключена к розетке, раздастся жужжащий звук, индикатор загорится полностью, а затем погаснет после самопроверки, а индикатор состояния переключателя останется включенным.

Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы войти в режим по умолчанию, который отображает температуру по умолчанию 185 и время 15 минут. Нажмите кнопку

«Меню», чтобы войти в режим выбора меню функций. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, чтобы запустить машину.

Когда машина работает, нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы войти в режим выбора меню функций. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы продолжить работу машины.

Нажмите кнопку,   чтобы увеличить или уменьшить время выпечки, и нажмите кнопку,   чтобы увеличить или уменьшить температуру выпечки.

Нажмите и удерживайте кнопку,   чтобы войти в режим выключения. Через 15 секунд вентилятор остановится и прозвучит звуковой сигнал.

В процессе нагрева пищу можно переворачивать примерно каждые 10 минут, чтобы она нагревалась более равномерно.

Важно:

1. Не используйте пластиковые, бумажные и другие термостойкие контейнеры для загрузки продуктов во фритюрницу.
2. Не используйте стеклянные или керамические тарелки и крышки.
3. Время выпечки можно регулировать по своему вкусу.
4. Для улучшения эффекта выпечки рекомендуется перед использованием прогреть машину 5-10 минут.
5. Когда аэрофритюрница находится в рабочем состоянии, температура внешней поверхности и воздуховыпускного отверстия может быть очень высокой в течение некоторого времени после работы. Пожалуйста, не трогайте и не перемещайте её по своему желанию, чтобы избежать ожогов.
6. В начале использования может появиться небольшое количество дыма или легкий запах — это нормально.
7. Пожалуйста, используйте оригинальные аксессуары этого продукта.
8. Фритюрница не является резервуаром для воды. Слишком высокий уровень воды может привести к утечке воды. Это нормальное явление. Для очистки рекомендуется поместить ёмкость фритюрницы в раковину. Ни в коем случае не погружайте основной корпус аэрофритюрницы в воду.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очистка:

Пожалуйста, очищайте изделие сразу после каждого использования. Фритюрница и гриль покрыты антипригарным покрытием. Не используйте для чистки металлические шарики или абразивные чистящие материалы, так как это может повредить внутреннее покрытие с антипригарным слоем.

Отключите прибор от розетки и дайте ему хорошо остыть перед очисткой.

Примечание. Снимите ёмкость фритюрницы и как только она остынет протрите внешнюю поверхность изделия влажной тряпкой.

Очистите ёмкость фритюрницы и гриль горячей водой с моющим средством и неабразивной губкой. Чтобы смыть все остатки, можно использовать обезжириватель.

Если остатки пищи прилипли ко дну гриля или фритюрницы, добавьте в ёмкость горячую воду и моющее средство. Поместите гриль в эту же ёмкость и дайте постоять примерно 10 минут.

Очистите внутреннюю часть машины горячей водой и неабразивной губкой.

Очистите нагревательный элемент тканью и чистой водой, чтобы удалить остатки пищи.

2. Хранение:

Отключите машину от сети и дайте ей полностью остыть.

Убедитесь, что все детали чистые и сухие.

3. Защита окружающей среды:

При выбрасывании продукта не складывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Его следует передать в официально назначенный пункт переработки, что способствует защите окружающей среды.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности для снижения риска возгорания, поражения электрическим током и/или получения травм, что включает следующие меры:

1. Этот продукт не предназначен для использования детьми или людьми с физическими, сенсорными или умственными недостатками. За исключением случаев, когда лицо, ответственное за его безопасность, контролирует и направляет его. За детьми следует следить, чтобы они не играли с этим изделием.
2. Этот продукт предназначен только для домашнего использования. Компания не несет ответственности за любое коммерческое использование, не соответствующее настоящему руководству. Ненадлежащее использование или неисправности, вызванные чрезмерным использованием, не покрываются гарантией.
3. Пожалуйста, не используйте этот продукт для других целей, кроме разогрева и приготовления пищи.
4. После открытия упаковки немедленно выбросьте полиэтиленовый пакет в мусорное ведро, чтобы дети в процессе игры не задохнулись.

5. При использовании необходимо снять все упаковочные материалы, в противном случае изделие может стать причиной возгорания, ожогов и т. д.
6. Убедитесь, что шнур питания не соприкасается с острыми краями, другими острыми предметами или предметами с высокой температурой поверхности. Во избежание поражения электрическим током или пожара, вызванного отсутствием изоляции.
7. Прежде чем подключаться к источнику питания, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на изделии, напряжению источника питания, чтобы избежать повреждения деталей или возгорания.
8. Заземленную розетку на 10 А или выше следует использовать отдельно. Вилка должна быть полностью вставлена в розетку, чтобы предотвратить перегрев и возгорание компонентов из-за плохого контакта, что может привести к короткому замыканию или возгоранию.
9. Пожалуйста, используйте этот продукт на горизонтальной поверхности. Пожалуйста, не используйте этот продукт на легковоспламеняющихся материалах, таких как ковры, полотенца, пластик, бумага и т. д., чтобы предотвратить возгорание.
10. Не используйте этот продукт на нестабильном, шатающемся столе, чтобы избежать травм, несчастных случаев и материального ущерба, вызванного пожаром, скольжением и другими причинами.
11. Не используйте этот продукт в среде с утечкой газа и тока, в противном случае это может привести к возгоранию и травмам.
12. Пожалуйста, не используйте этот продукт под шторами, шкафами и другими легковоспламеняющимися материалами или рядом с ними во избежание возгорания.
13. Не оставляйте прибор работать без присмотра, чтобы пищевые продукты не стали причиной возгорания и других опасностей.
14. Перед первым использованием выньте внешнюю емкость и очистите ее щелочным раствором. После очистки поместите её в изделие, включите питание и разогрейте в течение 10 минут, чтобы удалить запах.
15. Перед использованием убедитесь, что насадка сухая.
16. При использовании изделия необходимо оставлять вокруг него достаточно места и держать его на расстоянии не менее 10 сантиметров от окружающих предметов, чтобы предотвратить попадание масла на мебель и даже возникновение пожара и других опасностей.
17. В начале использования может наблюдаться небольшое количество дыма или легкий запах — это нормально.
18. Данное изделие нельзя использовать пустым (без пищевых материалов) в течение длительного времени. Рекомендуется не использовать его непрерывно более 3 часов, чтобы предотвратить травмы и материальный ущерб, вызванный самовозгоранием.
19. Следите за тем, чтобы пища не соприкасалась с нагревательной трубкой во

- время использования, и не запекайте ее слишком сильно, иначе это может привести к задымлению и возгоранию.
20. Категорически запрещается помещать внутрь изделия бумагу, пластик и другие легковоспламеняющиеся материалы во избежание риска возгорания.
 21. Не помещайте взрывоопасные предметы, такие как стеклянная посуда и герметичные контейнеры, в изделие для нагревания, чтобы избежать риска взрыва.
 22. При использовании не размещайте в ёмкости предметы в мешках, консервных банках или в стеклянных бутылках, чтобы избежать возгорания и взрыва.
 23. Не используйте этот продукт в режиме внешнего таймера или независимой системы дистанционного управления, чтобы предотвратить короткое замыкание, самовозгорание и другие опасности.
 24. Во время работы этот продукт генерирует высокую температуру и пар. Пожалуйста, не приближайтесь руками или лицом. Будьте очень осторожны, вынимая ёмкость во избежание ожогов. Из изделия может выходить горячий пар.
 25. Вытаскивая вилку, необходимо придерживать вилку и вытаскивать ее. Не тяните и не скручивайте шнур питания с силой, чтобы избежать его повреждения и повреждения током.
 26. Пожалуйста, используйте термоизолирующие перчатки, чтобы брать горячие предметы, чтобы предотвратить ожоги.
 27. После использования отключите электропитание и очистите машину после того, как она остынет.
 28. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен специалистами производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных отделов.
 29. Если продукт работает неправильно или поврежден, прекратите его использование и отправьте в наш пункт послепродажного обслуживания для ремонта. Не ремонтируйте его самостоятельно, чтобы избежать опасности.
 30. Во избежание поражения электрическим током или возгорания, питание необходимо отключать в следующих случаях: когда изделие не используется, при чистке или перемещении изделия, а также при возникновении проблем с изделием.
 31. Категорически запрещается погружать изделие и шнур питания в воду или другие жидкости, а также не распылять на них и не поливать их, чтобы избежать короткого замыкания, вызванного попаданием воды в оборудование.
 32. Во избежание случайных травм избегайте использования аксессуаров, не входящих в комплект этого продукта.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблема	Возможная причина	Решение
Аэрофритюрница не работает	Вилка питания не вставлена в розетку	Вставьте вилку в заземленную электрическую розетку
Ингредиенты, приготовленные во фритюрнице, не до конца готовы.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком много ингредиентов в гриле. 2. Установлена слишком низкая температура приготовления. 3. Время приготовления слишком короткое. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разделите ингредиенты на небольшие порции и поместите на гриль. Разделите на порции поменьше, чтобы прожарилось более равномерно. 2. Отрегулируйте температуру до желаемого значения. 3. Установите желаемое время приготовления.
Ингредиенты прожариваются во фритюрнице неравномерно.	Некоторые ингредиенты необходимо переворачивать во время приготовления.	Если некоторые ингредиенты находятся сверху или перекрывают другие ингредиенты (например, картофель фри), вам придется переворачивать их во время приготовления.
Из изделия выходит белый дым	<ol style="list-style-type: none"> 1. В гриле слишком много продуктов. 2. Гриль неправильно установлен во фритюрнице. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. При приготовлении продуктов с большим количеством масла во фритюрнице во фритюрницу проникает большое количество масляного дыма, и масло образует одноцветный масляный дым. При этом сковорода может быть более горячей, чем обычно. Это не повлияет на конечный результат обжарки ингредиентов продукта. 2. Белый дым вызван нагревом масла во фритюрнице, что является нормальным явлением.
Свежие картофельные чипсы неравномерно прожариваются во фритюрнице	Вы неправильно замачивали чипсы перед жаркой.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замочите картофельные чипсы в миске минимум на 30 минут, затем выньте их и осушите их на кухонной бумаге. 2. Картофель используйте свежий и следите, чтобы он не растекался при жарке.
Картофель фри, приготовленный во фритюрнице, не получается хрустящим.	Хрусткость картофеля фри зависит от содержания масла и воды в нем.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перед заправкой убедитесь, что картофель достаточно подсушен. 2. Картофельные ломтики не должны быть крупными. 3. Добавьте немного масла.

OULEMEI

Аэрофритюрница

OLM-KZF017

